



1: Versez les nombres correspondants de caoutchouc et de liant dans un seau en plastique. (sac n ° 1 avec pot n ° 1, etc.)

2. Bien mélanger. Un batteur électrique est le meilleur. Quand il semble bien mélangé, mélangez-en un peu plus!



3: Avant d'appliquer le mélange de caoutchouc, assurez-vous que la surface est bien préparée. Poncer légèrement et enlever toute peinture écaillée et poussière. Répartissez le contenu uniformément sur l'équipement et appuyez avec une truelle pour obtenir une surface lisse.



4: Utilisez 2 truelles pour obtenir des bords droits plus facilement.

5. Laisser sécher au moins 48 heures à 20°.